

Инструкция за работа UT30R

1. Натиснете спусъка за тест на уреда.

Измерване на температурата:

Насочете термометъра към челото на обекта на разстояние от 5 до 10 см., дръпнете спусъка и го задръжте. Стойността на измерената температурата се показва на LCD екрана.

Задържане на показанията:

След освобождаване на спусъка последната измерена стойност и надпис HOLD ще останат на LCD дисплея за 8 секунди, ако няма последващо измерване термометърът автоматично ще се изключи.

Превключване на мерни единици:

В режим „включен”, отворете капака на батерията и натиснете за кратко клавиша ° C / ° F, превключете измерване на температура от Целзий във Фаранхайд или обратно.