

ПИСТОЛЕТ С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ ZD-508

Мерки за сигурност:

1. Не използвайте машината, когато някоя част липсва.
2. Не използвайте машината като сушоар.
3. Не използвайте машината срещу хора и животни.
4. Не използвайте машината близо до запалими средства.
5. Не пипайте края на пистолета, когато работите с него.
6. Не мокрете машината.
7. Не запушвайте пистолета.
8. Изчакайте машината да изстине и тогава я приберете.

Спецификации:

Мошност: Нисък- 750W Висок- 1500W

Температура: Ниска- 350 Висока- 500

Въздушен поток: 200- 450L/min

Използване:

1. Проверете дали всичко е в пакета. Също така се уверете да няма повреди по уреда.
2. Преди да изключите машината от контакта се уверете, че машината е изключена от копчето.
3. Има 2 режима на температурата, нисък и висок.
4. Ако машината започне да прегрява я изключете веднага.
5. След употреба, изчакайте машината да изстине.
6. Има поставка за хоризонтално и вертикално поставяне.

Внимание:

1. Това не е играчка, дръжте машината далеч от деца.
2. Машината не бива да се използва от хора с увреждания.
3. Преди почистване на машината я изключвайте.
4. Ако нещо е повредено трябва да се замени.