

## ДИГИТАЛНА ПОЧИСТВАЩА МАШИНА-2000

ПРИЛОЖЕНИЯ : електрически уреди , очила , бижута , часовник и ръчен часовник , телефони , офис и домашни прибори и др.

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ И РАЗБЕРЕТЕ УПЪТВАНЕТО ПРЕДИ УПОТРЕБА

ПАЗЕТЕ УПЪТВАНЕТО ЗА СПРАВКА

ИНДИКАЦИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

1:капак 2:стъкло 3:резервоар от неръждаема стомана 4:кутия 5:черта \"МАКС\"

6:пластмасова кошница 7:пластмасов дисплеи 8:дигитален дисплеи 9:\"включ/изключ\" бутон  
10:бутон за време 11:бутон за рестартиране 12:кабел

ПАРАМЕТРИ

**Име : ULTRASONIC CLEANER**

**Модел : VGT-2000**

**Размер : 200x140x125mm**

**Размер на резервоара : 155X95X52mm**

**Съвместимост : 600мл**

**Захранване : AC220-240V 50Hz**

**Мощност : 35W**

**Честота : 40KHz**

**Настройки на Време : 3-60minuti**

**Тегло : 905 +- 5 гр.**

МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА

БИЖУТА; обици;пръстени; Очила и Часовници ; Електрическа бръсначка , самобръсначка;  
Огърлици, Гривни , водоустойчиви часовници и др.гребени , четки за зъби и др;  
автомобилни дюзи; електронни платки; зъболекарски инструменти;.Глави на моливи, Глави на  
принтери; Стари Монети , значки и др.;Вилици , Лъжици , Ножове и др.

СТЪПКИ НА ПОЧИСТВАНЕ

- 1.-Използвайте само чешмяна вода.Водата трябва да покрива предмета, но не и да преминава  
максимума нито минимума
2. Когато предмета е изключително мръсен добавете 5-10ml почистващ препарат,
3. За големи предмети, почиствайте частично

4. Когато предмета се нуждае от дезинфекция използвайте 5-10ml почистващ препарат а после подменете водата и

добавете обикновен препарат , възобновете чистенето за 3 минути

#### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. -Отворете капака и напълнете неръждаемия резервоар с вода.

Пускане на машината без вода може да я повреди!

2. Поставете предмета във водата

Предмета трябва да е добре потопен във водата

3. Включете към тока.

4. Дигиталния дисплеи ще покаже \"ХИ\", натиснете включ/изключ бутона за 180 секунди работа.

Когато времето мине на дисплея ще се изпише \"886\" и машината ще спре да работи автоматично.

5. Натиснете бутона за време и изберете колко време искате да работи.

6. Натиснете бутонът за рестартиране , и машината ще започне да работи за 18- секунди , ако искате да спрете

просто натиснете включ/изключ бутона.

7. Когато почистването приключи изключете от тока и отворете капака , тогава извадете предмета.Накрая

изсипете водата от резервоара и забършете.

#### ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ

1. Не разглобявайте машината.

2. Не пълнете резервоара с корозивни течности и химикали.

3. Изключете машината преди да я напълните с вода.

4. Не чистете машината в вода за да избегнете късо съединение.

5. Не пипайте щепсела с мокри ръце.

6. Не използвайте машината докато спите

7. Използвайте машината както е показано в описанието.

8. Никога не използвайте машината ако кабелът е повреден. Ако не работи правилно или е била изпускана във вода.

### Инструкции за безопасност

1. Изключете машината веднага след използване.
2. Пазете машината на високо и прохладно място.
3. Пазете машина на място на което не може да бъде намокрена.
4. Машината не трябва да се оставя без надзор когато е включена.
5. Да не се използва докато се мие или чисти с вода.
6. Не потапяйте машината във вода или други течности.
7. Изключете машината веднага ако е била намокрена с вода.

### Наръчник на потребителя

1. Изключете и изпразнете машината след употреба.(Да не се оставя вода в резервоара за дълго време.)
2. Изчистете машината със суха кърпа (Не мокрете кърпата за да избегнете токов удар).
3. Пазете машината на сухо и прохладно място.